

Nødvendige materialer til installation ifm. Sonniger.

Sonniger Varmeventilatorer



Sonniger Varmetæpper.



Varmeventilator CR One LM nr. 980419598	Varmetæppe Guard 1,0 mtr. LM nr. 980418614
Varmeventilator CR1 LM nr. 980419599	Varmetæppe Guard 1,5 mtr. LM nr. 980418615
Varmeventilator CR2 LM nr. 980419600	Varmetæppe Guard 2,0 mtr. LM nr. 980418616
Varmeventilator CR3 LM nr. 980419601	



TR-110L Rumtermostat m. hastighedsregulator LM nr. 980420671

(ved mere end 3 stk. ventilatorer skal nedenstående Multi 6 også benyttes)



Multi 6 Splitter LM nr. 980418622 (max. 6 stk. ventilatorer pr. Multi 6)



AB-QM DN15HF 4.0 flowbegrænser LM nr. 406838112 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse bør beregnes) 0,12 - 1,2 m³/h – ventilen er med indvendigt gevind. (Alternativt lavere flow - LM nr. 406838106 0,065-0,650 m³/h)

AB-QM DN20HF flowbegrænser LM nr. 406838119 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse bør beregnes) 0,19 - 1,9 m³/h – ventilen er med indvendigt gevind. (Alternativt lavere flow - LM nr. 406838111 0,11-1,10 m³/h)



On/Off Termoaktuator TWA-Q 230V NC inkl. 1,2mtr. Kabel LM nr. 460956000 (1 stk. pr. ventilator) eller

Modulerende Termoaktuator ABN A5 230V NC uden kabel LM nr. 406848750 (1 stk. pr. ventilator) og

Kabel 1m til ABN A5 LM nr. 406848901 (1 stk. pr. modulerende ABN-A5 Termoaktuator)



Snavssamler LM nr. 4491100xx (1 stk. pr. ventilator)



Kuglehane LM nr. 4279110xx (2 stk. pr. ventilator)

Der bør monteres kedelslanger mellem ventilator og rørføring for at undgå rystelser i rørsystemet