

## LIFE VANDALARM - VALUE

### TILLYKKE MED DIN NYE VANDALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

### FUNKTION

Vandalarmen advarer ved vandudslip. Undgå ubehagelige overraskelser med vandskade som ved: Lækage og utætheder. Giver høj alarm på stedet. Ideel under håndvask, opvaske- og vaskemaskine og i kældre, hvor opstigende vand kan forekomme.

Alarmen er forsynet med 9V-batteri og aktiveres, når de tre metalpunkter på undersiden kommer i kontakt med vand. Udskiftning af batteri skal ske når alarm herfor lyder.

### TEKNIK

Strømkilde: Batteri 6F22 9V eller 6LR61  
Batterilevetid: Op til 1 år ved normal brug  
Omgivelsestemperatur: 1° C~+60° C  
Standbyforbrug: 5—10uA  
Responstid: ≤7 sekunder  
Lydstyrke: 85dB / 3m  
Størrelse: 86 x 82 x 30 mm

### IBRUGTAGEN

- A) Fjern det øvre dæksel og isæt det medfølgende batteri.
- B) Lav en test, hold f.eks. et fugtigt håndklæde på alle 3 metalpunkter på alarmens underside i 5 til 10 sekunder, og alarm vil lyde.
- C) Herefter placeres alarmen, hvor vand kan lække.

### VEDLIGEHOLD

- Test alarmen jævnligt for at sikre funktion
- Udskift om nødvendigt batteri, alarmen lyder når batteriniveauet er for lavt.



#### IMPORTØR:

Foss Europe A/S  
Åløkke Alle 7  
DK-5000 Odense C

[www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)