

LIFE VANDALARM – 10-ÅRS

TILLYKKE MED DIN NYE VANDALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Vandalarmen advarer ved vandudslip. Undgå ubehagelige overraskelser med vandskade som ved: Lækage og utætheder. Giver høj alarm på stedet. Ideel under håndvask, opvaske- og vaskemaskine og i køldre, hvor opstigende vand kan forekomme.

Alarmen er forsynet med 9V-batteri og aktiveres, når de tre metalpunkter på undersiden kommer i kontakt med vand. Udskiftning af batteri skal ske når alarm herfor lyder.

TEKNIK

Strømkilde: CR9V lithium batteri

Batterilevetid: 10 år ved normal brug

Omgivelsestemperatur: 1° C~+60° C

Standbyforbrug: 5—10uA

Responstid: ≤7 sekunder

Lydstyrke: 85dB / 3m

Størrelse: 86 x 82 x 30 mm

IBRUGTAGEN

- A) Fjern det øvre dæksel og isæt det medfølgende batteri.
- B) Lav en test, hold f.eks. et fugtigt håndklæde på alle 3 metalpunkter på alarmens underside i 5 til 10 sekunder, og alarm vil lyde.
- C) Herefter placeres alarmen, hvor vand kan lække.

VEDLIGEHOLD

- Test alarmen jævnligt for at sikre funktion
- Udskift om nødvendigt batteri, alarmen lyder når batteriniveauet er for lavt.



IMPORTØR:

Foss Europe A/S

Åløkke Alle 7

DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk