

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:

Betegnelse	Arbejdslamper 10W-50W, 730-3650 lm
Produkttype(r)	Unite arbejdslampe LM nr. 7840111178 Unite arbejdslampe LM nr. 7840111204 Unite arbejdslampe LM nr. 7840111233 Unite arbejdslampe LM nr. 7840111262

Er i overensstemmelse med alle krav for følgende direktiver og standarder i EU, som er gældende for produktet. De angivne produkttyper er derfor forsynet med CE-mærkning.

Direktiv	Standarder
EMC direktivet 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)	EN 55015: 2013 + A1 EN 61547: 2009 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
RoHS direktivet 2011/65/EU	EN 62321-4: 2013 EN 62321-5: 2013 EN 62321-6: 2015 EN 62321-7: 2015
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU	EN 60598-1: 2015/A1:2018 EN 60598-1: 1989 EN 62471: 2008
Ecodesign og Energimærkning	Forordning (EF) 1194/2012 Forordning (EF) No 244/2009 Forordning (EU) 874/201



Dato 01.05.2019

.....
Dorte Munch-Laursen
HSEQ-chef

Bortskaffelse af produktet

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 'overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Brugsanvisning

Læs venligst den nedenstående brugervejledning omhyggeligt for at sikre, at monteringen udføres korrekt.

Sikkerhed

Dette produkt skal jordes. Sørg for, at kablet er fast placeret i ledningsgrebet. Tilslut ALDRIG den grønne og gule ledning til en hvilken som helst terminal, der ikke er markeret med jordsymbolet (⏚), kontroller regelmæssigt alle elektriske forbindelser og ledninger for beskadigelse. Eventuelle fejl skal straks rettes, inden produktet tages i brug. Kablet og forbindelserne skal altid kontrolleres af en autoriseret elektriker. Sørg for, at alle ledninger og forlængerkabler holdes fri for eventuelle skæreværktøjer, skarpe genstande og enhver anden potentiel fare som fugtige gulve, kemikalier, opløsningsmidler mv.

Bemærk

Sørg altid for, at netspændingen er korrekt. Hvis det ydre fleksible kabel eller ledning i dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.

Advarsel

Denne enhed kan blive ekstremt varm under drift; rør derfor ikke ved apparatet, før det har haft tid til at køle ned. Sørg for, at produktet anvendes i områder, hvor der ikke er brændbare materialer/overflader. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation for at hjælpe med varmeafledning.

Sikkerhedsinstruktioner

- Rør ikke ved den varme overflade, når produktet er i brug
- Placer produktet væk fra brændbare materialer under anvendelse
- Kig ikke direkte ind i armaturet
- Udskift beskyttelseskærmen, hvis det er beskadiget
- LED-pærerne må ikke overstige nominel effekt
- Afstanden mellem emnet og objekterne skal være over 1 m