

# 4510-104 Arbejdsvandpost Tegninger **Produktblad**

## Monteringsvejledning

---

4510-104 med kappe

Tilkøb til 4510-104  
Brønd og spiralslange 7017

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionventil (vvs nr.: 433911004) på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: Op til 40 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Aftapning: 3/4" RG

Tilslutning: 3/4 " RG

Skal monteres på faskine eller dræn.

### Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Messing

Ventiler: Messing

### Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 4510-104 Rustfrit stål

### Service og vedligehold

Reservedele: Pakningssæt med O-ringe

Udskiftningen tager ca. 10 min. O-ringe er en sliddel.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttende olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

(Se "Overflader og vedligeholdelse")**Mål**

Totalhøjde: 1400 mm

Standerhøjde: 750 mm

Tappehøjde op til: 550 mm

Afstand fra stigrør til center af tud: 125 mm

Dybde i jord: 800 mm eller dybere

Vandledning dybde: min 800 mm eller dybere

### Arbejdsvandpost: 3/4" Tilslutning

VVS nr.: 743478406

# 4510-104 Arbejdsvandpost Tegninger Produktblad

## Monteringsvejledning

---

### Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Ventilen skal mindst 750 mm i jorden og beskyttelseskappen mindst 800 mm i jorden.

Der skal være et dræn på Ca. 30 til 50 L ral under vandposten.

Der tilsluttes med mindst 20 mm rør direkte på ventilen med 3/4" fittings.

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet åben "og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

**Husk!** På grund af den flydende ventil må der ikke monteres kontraventil eller reduktionventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler.

### Udskiftning af O - ringe:

Grebet tages af, og spindel og ventil tages ud (pas på ikke at bøje spindelen) og O-ringene skiftes.

O-ringen, chore 90, SKAL sidde mod forsynings siden (altså nederst) på ventilen.

Husk at give ventil og O-ringe noget syrefrit sanitetsfedt.

### Vejledning

Montering: Til montering på friland.

Totalhøjde: 1400 mm

Standerhøjde: 750 mm

Tappehøjde op til: 550 mm

Afstand fra stigrør til center af tud: 125 mm

Dybde i jord: 800 mm eller dybere

Vandledning dybde: min 800 mm eller dybere

### Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionventil (vvs nr.: 433911004) på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: Op til 40 liter pr. minut .

Betjening: Greb

Aftapning: 3/4" RG

Tilslutning: 3/4 " RG

Skal monteres på faskine eller dræn.