



Værktøjsbakke

En hjælpende hånd.

Vi har alle været der, stået på stigen med skruer i munden, alt sammen for at kunne arbejde med begge hænder fri. Tænk hvor mange gange du løber op og ned af stigen efter værktøj, men ikke kan holde på samme tid. Med Telesteps Værktøjsbakke er du sikker og undgår at løbe frem og tilbage. Dette lille, men praktiske tilbehør giver dig mulighed for at placere værktøj, skruer, mobiltelefon og andet udstyr på en praktisk bakke, mens du arbejder. På denne måde har du begge hænder fri, og dit arbejde er nemmere og sikrere, når alt hvad du behøver er inden for rækkevidde. Det smarte design gør det muligt at flytte værktøjsbakken til et hvilket som helst af de tre øverste trin uden skruer. Mens den åbne side gør det nemt at feje støv eller andet snavs væk, før du lukker stigen. Det kompakte design giver dig også mulighed for at folde stigen uden at fjerne værktøjsbakken, på denne måde vil du altid have bakken med dig, når du har brug for den.

- LET AT FLYTTE Designet til nemt at kunne flyttes mellem trinene.
- LET AT RENGØRE De åbne kanter gør det nemt at rengøre værktøjsbakken, før stigen foldes sammen.
- KOMPAKT DESIGN Altid der, når du har brug for det.

Værktøjsbakke



VARENUMMER	WEIGHT	DIMENSIONS
9202-101	0.2 kg	300x80x85 mm