


# Montagevejledning

## GO-SLIMLINE G2 PROJEKTØR 50W-300W



### ADVARSEL:


- Sørg for at afbryde strømforsyningen ved montage og vedligeholdelse, så risikoen for elektrisk stød, alvorlig personskade eller død undgås.
- Afbryd strømmen og sørg for, at montagedstedet er egnet til installation af lampen.
- Sørg for, at lampen er installeret korrekt, så den ikke løsner sig fra montagedstedet.
- Brug ikke lampen i områder med stærke koncentrationer af gasdampe.
- Dæk ikke lampen med noget, der ikke muliggør varmeafledning.
- Sørg for at tilslutte jordledningen sikkert.
- Dette produkt skal installeres og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning af en person, der er bekendt med installation og drift af produktet.
- Undgå montagedsteder, hvor der kan forekomme direkte blænding fra lyskilden, når lyset er tændt.
- Ved ukorrekt installation af lampen, bortfalder garantien.

### GARANTI:


For en periode af 2 år fra faktura- og købsdato, vil producenten/leverandøren reparere eller udskifte en eventuel defekt lampe uden beregning. Skyldes defekten fejl i produktets materiale eller fejl opstået under normal anvendelse, returneret produktet til garanti behandling hos producenten. Producenten/leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Vi forbeholder os retten til at lave ændringer i specifikationerne uden forudgående notits herom.


### VÆGMONTAGE:




1. Efter at have kontrolleret den passende højde og placering af lampen, samt placeringen af strømtilslutningen, skal vægbeslaget anvendes som skabelon til at markere 2 huller.



2. Bor 2 huller i væggen som er egnet for det medfølgende beslag



3. Indsæt i væggen egnede plugs i de borede huller.



4. Monter vægbeslaget til væggen og sørg for, at montagen er stabil.