

Nødvendige materialer for Sonniger varmeventilatorer



Varmeventilator R1 MKII LM nr. 980418609

Varmeventilator R2 MKII LM nr. 980418610

Varmeventilator R3 MKII LM nr. 980418611



TR-110 rumtermostat m. hastighedsregulator LM nr. 980418613 (ved mere end 3 stk. ventilatorer skal nedenstående Multi 6 også benyttes)



Multi 6 LM nr. 980418622 (max. 6 stk. ventilatorer pr. Multi 6)



AB-QM DN20 flowbegrænser LM nr. 406844106 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse bør beregnes) 0,18 - 0,9 m³/h

AB-QM DN25 flowbegrænser LM nr. 406844108 (1 stk. pr. ventilator, endelig størrelse bør beregnes) 0,34 - 1,7 m³/h



AB-QM DN20 forskruninger LM nr. 406846806 (2 stk. pr. ventilator hvis ovenstående DN20 vælges)

AB-QM DN25 forskruninger LM nr. 406846808 (2 stk. pr. ventilator hvis ovenstående DN25 vælges)



Termoaktuator ABN A5 230V NC LM nr. 406848750 (1 stk. pr. ventilator)

Kabel 1m til ABN A5 LM nr. 406848901 (1 stk. pr. termoaktuator)



Snavssamler 3/4" LM nr. 449110006 (1 stk. pr. ventilator)



Kuglehane 3/4" LM nr. 427911006 (2 stk. pr. ventilator)