

Betjeningsvejledning

SR 200

Helmaske



Generel information

Brugsanvisningen for SR 200 skal læses før brug.

SR 200 helmaske kan anvendes i tre forskellige konfigurationer:

- Sammen med filtre fra Sundström-filterserien i overensstemmelse med EN 136:1998.
- Sammen med blæserenhederne SR 500, SR 500 EX eller SR 700 i overensstemmelse med EN 12942:1998, klasse TM3.
- Sammen med trykluftstilslutningen SR 307 i overensstemmelse med EN 14594:2005 klasse 3A/3B.

Ved valg af udstyr til SR 200 bør følgende faktorer overvejes:

- Type af forurenende stof
- Koncentrationer
- Arbejdsintensitet
- Beskyttelseskrav ud over råd om åndedrætsværn.

En risikovurdering bør udføres af en person med passende uddannelse og erfaring på området.

Udpakning SR 200



Pakkeliste

- Helmaske
- Filteradapter
- Forfilter
- Forfilterholder
- Rengøringserviet
- ID-mærke
- Brugervejledning

1. Filter

1.1 I miljøer, hvor både gasser og partikler forekommer, f.eks. ved sprøjtemaling, skal gas- og partikelfiltre kombineres.



1.2 Placer partikelfilteret oven på gasfilteret. Tag fat i begge beskyttelselementer. Tryk hårdt, indtil du hører, at partikelfilteret klikker på plads på gasfilteret.



1.3 Kontroller, at du har valgt et korrekte filter, og at udløbsdatoen ikke er overskredet (angivet på filteret og gældende, forudsat at filteremballagen er uåbnet).



1.4 Anbring en mønt i mellemrummet mellem den nederste kant af partikelfilteret og den lille tap, der er støbt ind i siden af gasfilteret. Tryk fast og drej mønten, indtil filteret løsnes.



2. Montering af filter i masken



2.1 Monter filteret/ kombinationsfilteret i filteradapteren, så pilene på filteret peger mod brugerens ansigt. Kontroller omhyggeligt, at filterets kant sidder korrekt i den indvendige rille i filtermonteringen hele vejen rundt.



2.2 Monter forfilter SR 221 i forfilterholderen og tryk den på plads på filteret.



2.3 Skru filtrene ind i masken. Skru, indtil gevindet når tætningen i bunden af filtertilslutningen, og drej derefter yderligere 45 grader.

3. Kontrol før brug



3.1 Kontroller, at masken er komplet, korrekt samlet og grundigt rengjort.



3.2 Kontroller maskekroppen, membraner, ventil sæder og hovedbånd for slid, snit, revner, manglende dele eller andre defekter.



3.3 Kontroller hovedbåndet.



3.4 Kontroller, at det anvendte filter er intakt.

4. Påtagning af masken



4.1 Løsn de fire elastiske stropper ved at føre strop-holderne fremad samtidig med, at stropperne trækkes.



4.2 Løsn de to øverste uelastiske stropper ved at åbne spænderne.



4.3 Løft hovedbåndet op, placer hagen i maskens hagestøtte, og træk hovedbåndet over hovedet.



4.4 Stram de elastiske stropper parvis ved at trække de frie ender bagud. Justér maskens pasform, så den sidder tæt, men komfortabelt. Justér længden af de øverste stropper og fastgør dem med spænderne.

5. Tæthedskontrol



5.1 Monter forfilterholderen på filteret. Tag masken på. Placer håndfladen let over hullet i forfilterholderen for at gøre den tæt.

BEMÆRK! Tryk ikke så hårdt, at åndedrætsværnets form påvirkes. Tag en dyb indånding og hold vejret i ca. 10 sekunder. Hvis masken er tæt, vil den blive trukket ind mod ansigtet. Hvis der registreres lækage, kontroller ind- og udåndingsventilerne eller justér hovedbåndets stropper. Gentag tæthedskontrollen, indtil der ikke forekommer lækage.

6. Udskiftning af visir



6.1 Visiret er monteret i en rille rundt om visiråbningen i ydermasken og holdes på plads af en øvre og en nedre rammehalvdel. Brug en 2,5 mm unbrakonøgle til at fjerne de to skruer, der holder rammehalvdelene sammen.



6.2 Fjern forsigtigt den øverste rammehalvdel. Løsn forsigtigt den øverste del af masken fra visiret, og fjern visiret fra den nederste rille.



6.3 Benyt lejligheden til at rengøre rillen om nødvendigt.

6. Udskiftning af visir



6.4 Markeringer viser centrum på visir, rammehalvdele og maske. Pres det nye visir ind i rillen, og sørg for, at centermarkeringerne flugter. For at lette monteringen kan rillen smøres med en sæbeopløsning eller tilsvarende væske.



6.5 Carefully prise the top half of the mask over the visor, and make sure that the visor is in the groove in the mask.



6.6 Monter den øverste rammehalvdel, og sørg for, at centermarkeringerne flugter.



6.7 Monter skruerne og spænd dem skiftevis, indtil de to rammehalvdele sidder fast sammen.

7. Udskiftning af indåndingsmembraner



7.1 Én membran er placeret centralt i indermasken på en fast tap. Løsn membranen og monter en ny.



7.2 Der er monteret to membraner, én på hver inderside af indermasken. Tappene til disse membraner er aftagelige og skal udskiftes, hver gang membranen udskiftes. Løsn membraner og tappe.



7.3 Monter de nye membraner på de nye tappe. Membranen skal hvile på den større flange; før tappen med membranen indefra masken gennem ventilens åbning med den mindste flange først.



8. Udskiftning af udåndingsmembraner



8.1 Udåndingsmembranerne er monteret på en fast tap på indersiden af ventilkapperne på hver side af ydermasken. Knapperne skal udskiftes, hver gang membranerne udskiftes. Klik ventilkapperne af ventil sæderne.



8.2 Løsn membranen.



8.3 Tryk de nye membraner på tappene. Kontroller omhyggeligt, at membranerne har fuld kontakt med ventil sæderne hele vejen rundt.



8.4 Tryk ventilkapperne på plads. En kliklyd indikerer, at kappen er korrekt monteret.

9. Udskiftning af hovedbånd



9.1 Hovedbåndet kan kun bestilles som reservedel i komplet udførelse. Klik hovedbåndets strop-holdere af maskens stropbeslag.



9.2 Kontroller, at stropperne ikke er snoet, og monter det nye hovedbånd.

10. Rengøring

Sundström rengøringservietter SR 5226 anbefales til daglig vedligeholdelse. Hvis masken er kraftigt tilsmudset, anvendes en varm (op til +40 °C) mild sæbeopløsning og en blød børste, efterfulgt af skylning med rent vand og lufttørring ved stuetemperatur. Om nødvendigt kan masken sprayes med 70 % ethanol- eller isopropanolopløsning til desinfektion.

BEMÆRK! Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.



10.1 Fjern adapter/filter. Fjern dækslerne til udåndingsventilerne og fjern membranerne (to).



10.2 Fjern indåndingsmembranerne. Kritiske områder er udåndingsmembranerne og ventil sæderne, som skal have rene og ubeskadigede kontaktflader.

10.3 IFjern om nødvendigt visiret. Rengør som beskrevet ovenfor. Inspicér alle dele og udskift om nødvendigt. Lad masken tørre, og saml den derefter igen.

11. Vedligeholdelsesplan

Anbefalede minimumskrav til vedligeholdelsesrutiner for at sikre, at udstyret altid er i brugbar stand.

	Før anvendelse	Efter anvendelse	Årligt
Visuel kontrol	•		
Funktionstjek	•		
Rengøring		•	
Membranudskiftning			•
Hovedbåndsudskiftning			•