



DB: 5858791

Art. 2095
MUFFYotto schachner
member of EEARVA Group**DK - BRUGSANVISNING**

Model 2095 er en ørekop med puder med skumindsats og plastic hovedbøjle.

Instruktion:

Ørekopperne bør anvendes med hovedbøjlen over hovedet.

Selve ørekopperne bør placeres således, at tætningsringene dækker ørerne helt, samtidig med at hovedbøjlen hviler på selve hovedet.

Vedligeholdelse og rengøring:

Afvask kopperne i mildt sæbevand med en svamp. Skyl grundigt. Anvend ikke alkoholiske opløsningsmidler eller andre produkter indeholdende opløsningsmidler.

Efter rengøring af skumindsatsen skal denne lufttørre før genindsætning i ørekoppen. Skumindsatsene vil ved brug blive slidte og vil på et tidspunkt kræve en udskiftning. Undersøg regelmæssigt skumindsatsene for deformation, ændret hårdhed, slidtage på skumoverfladen samt for generel slidtage og andre defekte dele på ørekopperne.

Det anbefales at brugeren sikrer sig:

- At ørekopperne bæres korrekt, justeres og vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter.
- At ørekopperne bæres hele tiden i støjfyldte miljøer.
- At ørekopperne løbende undersøges for evt. defekte dele, der bør udskiftes.

Advarsel:

Disse ørekopper er af "normal" størrelse. Ørekopper, der er godkendt i henhold til EN 352-1, er af "normal" størrelse eller "lille/stor" størrelse. "Normal" størrelse passer hovedparten af brugere.

Dæmpning:

| Frekvens (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Gns.dæmpning (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Standardafvigelse (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| Forventet dæmpning (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Vægten af model 2095 er 179 g.

D - GEBRAUCHSANWISUNG

Modell 2095 ist ein über dem Kopf zu tragender Kapselgehörschutz mit schaumstoffgefüllten Dichtungskissen und einem Kopfbügel aus Kunststoff.

1. Der Bügel muss über dem Kopf getragen werden.
2. Die Kapseln müssen so aufgesetzt werden, dass die Dichtungskissen beide Ohren vollständig umschließen und der Kopfbügel eng auf dem Kopf aufliegt.

Wartung und Pflege:

Der Kapselgehörschutz ist mit einem Schwamm und warmer Seifenlauge zu säubern. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Keinen Alkohol oder Lösungsmittel verwenden!

Die Dichtungskissen müssen auf einwandfreien Zustand hin kontrolliert und sollten alle 6 Monaten ausgetauscht werden. Die Dichtungskissen sind durch abziehen von der Kapsel zu ersetzen.

Der Kapselgehörschutz ist auf einwandfreien Zustand zu überprüfen und nach Gebrauch trocken zu lagern. Wenn Teile des Kapselgehörschützers beschädigt sind, sollte er durch einen neuen ersetzt werden.

Es wird empfohlen, dass der Träger folgendes sicherstellt:

- Der Kapselgehörschutz muss gemäß des Herstellerhinweises aufgesetzt, angepasst und gepflegt werden.
- Der Kapselgehörschutz muss in Lärmbereichen ständig getragen wird.
- Der Kapselgehörschutz muss regelmäßig auf einwandfreien Zustand überprüft werden.

Warnung:

Diese Gehörschutzkapseln sind in "Normalgröße". Gehörschutzkapseln, die die norm EN352-1 erfüllen, sind in der Größe "normal" oder "klein/groß". Die Größe "normal" ist für die Mehrheit der Anwender passend.

Dämmwerte:

| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Gewicht des "Modell 2095": 179 g.

GB - INSTRUCTIONS

The Model 2095 is an over-the-head type muff with foam-filled cushions and a plastic headband.

1. The earmuff should be worn with headband over the head.
2. The cups should be adjusted so that the ears are totally enclosed by the cushions and the headband is in contact with the head.

Care and cleaning:

Sponge clean with soapy water. Rinse thoroughly. Do not use alcohols or solvents. Foam liner should be allowed to air dry before re-inserting into the ear cups.

Hearing protector cushions may deteriorate with use and will then need replacement. Inspect regularly for hardened or deformed cushions, deteriorating foam liners, and worn out damaged parts.

If any of the above conditions become evident, the muff should be replaced.

It is recommended that the wearer ensure that:

- The earmuffs are fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- The earmuffs are worn at all times in noisy surroundings.
- The earmuffs are regularly inspected for serviceability.

Warning:

These earmuffs are of "normal size range". Earmuffs complying with EN352-1 are of "normal size range" or "small/large size range". "Normal size range" earmuffs will fit the majority of wearers.

Damping ratings:

| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

The mean mass of the Model 2095 is 179 g.

N - BRUKSANVISNING:

Modell 2095 er en øreklokke med hodebøyle av plast og skumfylte tætningsringer.

1. Øreklokken skal brukes med hodebøylen over hodet.
2. Selve klokken skal justeres slik at puten dekker hele øret og at hodebøylen er i kontakt med hodet.

Vedlikehold og rensing:

Vask med såpevann og svamp – rens nøye. Ikke bruk alkohol eller løsemidler. Skumgummidelene må lufttørkes og være helt tørre før de re-monteres. Dempningsinnleggene vil forringes etter hvert og må da skiftes. Kontroller regelmessing om de er herdede eller deformert, kontroller også tætningsringene og skift dårlige deler. Når en eller annen av de ovennevnte betingelser er til stede skulle klokken skiftes.

Det anbefales at brukeren forsikrer seg om at:

- Øreklokken sitter godt, d.v.s. at den er riktig justert og vedlikeholdt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Øreklokken blir brukt hele tiden i omgivelser med sjenerende støy.
- Øreklokken blir regelmessig kontrollert for eventuelt nødvendig vedlikehold.

Advarsel:

Disse øreklokker tilhører gruppen "normal størrelse". Øreklokker som er i samsvar med EN352-1 er alle av "normal størrelse" eller "stor/liten størrelse". "Normal størrelse" vil passe de fleste brukere.

Dempningsverdier:

| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|----------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|----------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Vekt: 179 g.

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Model 2095 is enn over het hoofd gedragen oorbescermer met kussentjes gevuld met schuimrubber en een plastic hoofdband.

1. De oorbescermer moet met de hoofdband over het hoofd worden gedragen.
2. De dopjes moeten zodanig worden versteld dat de oren geheel door de kussentjes worden bedekt en de hoofdband in aanraking is met het hoofd.

Onderhoud en reiniging:

Maak schoon met spons, water en zeep. Spoel grondig af Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. De voering van schuimrubber moet aan de lucht worden gedroogd voordat deze opnieuw in de oordopjes wordt aangebracht.

Gehoorbescermingskussentjes kunnen door gebruik worden beschadigd en moeten dan worden vervangen. Inspecteer regelmatig of de kussentjes hard zijn geworden of zijn vervormd, of het schuimrubber van de voering is beschadigd, en of er onderdelen zijn versleten of beschadigd.

Als een of meer van bovenstaande condities duidelijk zichtbaar is, moet de oorbescermer worden vervangen.

De drager wordt aanbevolen de volgende punten in acht te nemen:

- De oorbescermer wordt aangebracht, versteld en onderhouden overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- De oorbescermer wordt te allen tijde in een lawaaiëring omgeving gedragen.
- De oorbescermer wordt regelmatig op bruikbaarheid geïnspecteerd.

Waarschuwing:

Deze oorbescermer zijn van "normal grootte bereik". Oorbescermer die voldoen aan EN352-1 zijn van "normale grootte bereik" of "kleine/grote grootte bereik". Oorbescermer van "normale grootte bereik" zullen de meeste dragers passen.

Dempingswaarden:

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

De gemiddelde/mean massa van model 2095 is 179 g.

S - BRUKSANVISNING

Modell 2095 är ett hörselskydd med huvudbygel, skumfyllda tätningssringar och skumplastinlägg.

1. Hörselkåpan skall placeras med bygeln över huvudet.
2. Tillse att kåporna och dess tätningss täcker hela örat och att bygeln är i kontakt med hjässan.

Skötselråd:

Rengör kåporna ofta – använd gärna Ijummet vatten (gärna tvålvatten – ej lösningsmedel eller alkohol). Kontrollera regelbundet att skumplastinläggen är fria från smuts och damm.

Tätningssringar och skumplastinlägg bör bytas minst 1 gång pr. år.

Viktig information till användaren:

- Hörselskyddet skall kännas bekvämt att bära.
- Hörselskyddet skall bäras under hela arbetspasset då du befinner dig i bullrig miljö.
- Kontrollera att tätningssringar och skumplastinläggen alltid är feltrilla.

Varning:

Dessa hörselkåpor tillhör gruppen "normal storlek". Hörselkåpor som överensstämmer med EN352-1 är alla av "normal storlek", eller "stor/liten storlek". "Normal storlek" passar dom flesta användarna.

Dämpningsvärden:

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Läg vikt:179 g.

SF - KÄYTTÖORJEET

Malli 2097 on päälakisankamallinen kupukuulonsuojain. Se on varustettu vaahtomuovitäytteisillä tiivisterenkailla ja muovista valmistetulla pääpannalla.

1. Kuulonsuojaimia tulee käyttää siten, että kuulonsuojainten sanka sijoittuu pään ylitse.
2. Kuvut tulee sovittaa korville niin, että korvat jäävät kokonaisuudessaan kupujen tiivisterenkaiden sisäpuolelle ja pääpanta on tiiviisti päälakea vasten.

Hoito ja puhdistus:

Pyyhi puhtaaksi saippuvedellä. Huuhtelee hyvin. Älä käytä alkoholipitoisia pesuaineita tai liuottimia. Tiivisterenkaat pitää kuivata tuuletetussa tilassa hyvin, ennen kuin ne asetetaan paikoilleen kupuihin. Tiivisterenkaat kuluvat käytössä ja ne voidaan vaihtaa uusiin. Tutki kuulonsuojaimet säännöllisesti ja vaihda vaurioituneet, kuluneet tai kovettuneet tiivisterenkaat.

Suosittelaa, että käyttäjä varmistuu seuraavista seikoista:

- Kuulonsuojaimet on sovitettu ja asetettu paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan ja että niitä huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kuulonsuojaimia on käytettävä aina, kun oleskellaan meluisissa olosuhteissa.
- Kuulonsuojaimet on tarkastettava säännöllisesti, jotta ne ovat käyttökelpoisia.

Varoitus:

Nämä kuulonsuojaimet ovat "normaalikokoisia". "Normaalikokoiset" tai "pieni-/suurikokoiset" kuulonsuojaimet ovat EN352-1 standardin mukaisia. "Normaalikokoiset" kuulonsuojaimet sopivat valtaosalle käyttäjistä.

Vaimennusarvot:

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Frequency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Mean att. (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Stand. dev. (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| APV (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Mallin 2095 paino on 179 g keskimäärin.

IS - LEIÐBEININGAR

Heyrnarlíf númer 2095 er með þægilegu svampfylltu höfuðbandi úr plasti.

3. Notið heyrnarhlífina ávallt með höfuðbandið yfir höfuðið.
4. Þéttihringirnir skulu vera vandlega staðsettir utan við eyrun og þétt upp að höfðinu. Setjið heyrnarhlífina þannig á ykkur að höfuðbandið sitji á höfðinu.

Viðhald og hreinsun:

Þrífði þéttihringina með sápuvatni. Hreinsið vel. Notið ekki leysiefni. Þurrkið svampinn vel áður en hann er settur á hlífina. Hljóðdeyfisvampurinn missir eiginleika sína með tímanum svo rétt er að skipta um hann með ákveðnu millibili. Farið reglulega yfir heyrnarhlífina og skiptið um þá hluta sem endurnýja þarf. Um leið og grunur vaknar um að heyrnarhlífina sé farin að missa eiginleika sína skal hún endurnýjuð.

Sérstaklega skal bent á:

- Að heyrnarhlífina sé komið fyrir á réttan hátt og viðhaldið í samræmi við ráðleggingar framleiðanda.
- Að heyrnarhlíf sé ávallt notuð þar sem hávaði er mikill.
- Að tryggja eðlilegt viðhald og endurnýjun.

Varúð:

Heyrnarlíf númer 2095 er framleidd í meðalstærð. EN352-1 staðallinn gerir ráð fyrir meðalstærð og litlum/stórum heyrnarhlífum. Meðalstærð hentar stærstum hluta notenda.

Hljóðdeyfifildi:

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Tíðni (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Meðalgildi hljóðdeyfingar (dB) | 17,3 | 9,8 | 16,3 | 23,9 | 31,3 | 36,1 | 46,3 | 44,5 |
| Staðalfrávik (dB) | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| Ætlað hljóðdeyfifildi (dB) | 12,4 | 6,2 | 13,7 | 20,8 | 28,7 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |

SNR=26, H=34, M=23, L=14

Þyngd heyrnarhlífar númer 2095 er 179 g.

Certified by INRS (0070)